

## Herramientas Common Rail

Herramientas Common Rail			
			
<b>NO.1060-1</b> <b>Soporte de</b> <b>desmontaje del</b> <b>inyector</b>	<b>NO.1060-2</b> <b>Herramientas</b> <b>Common Rail</b> <b>(38 pza.)</b>	<b>NO.1061</b> <b>Soporte de</b> <b>desmontaje del</b> <b>inyector</b>	<b>NO.1062</b> <b>Herramientas</b> <b>Common Rail</b> <b>(20 pza.)</b>
			
<b>NO.1063</b> <b>Adaptador Inyector</b> <b>(12 pza.)</b>	<b>NO.1063-2</b> <b>Abrazadera Corta</b> <b>Adaptador Inyector</b> <b>(12 pza.)</b>	<b>NO.1064</b> <b>Conexión Rápida</b> <b>Ø7mm / Ø9mm</b>	<b>NO.1065</b> <b>Herramienta Bomba</b> <b>Common Rail</b>
			
<b>NO.1066</b> <b>Herramienta de</b> <b>desmontaje</b> <b>Inyectores</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1067</b> <b>Probador de Presión</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1068</b> <b>Soporte del Medidor</b>	<b>NO.1069</b> <b>Herramientas</b> <b>Abrasivas para</b> <b>Válvulas</b>

## Herramientas Common Rail

Herramientas Common Rail			
			
<b>NO.1070</b> <b>Herramienta Prueba</b> <b>de Fugas para</b> <b>Válvulas</b>	<b>NO.1071</b> <b>Herramienta</b> <b>Giratoria Bomba</b> <b>(CP1,CP3)</b>	<b>NO.1072</b> <b>Cortador del Asiento</b> <b>del Inyector</b>	<b>NO.1073</b> <b>Microscopio</b> <b>Electrónico</b>
			 <small>H10 backflow kit For DENSO injectors(on komatsu excvator)</small>
<b>NO.1074</b> <b>Herramienta de</b> <b>Medición de</b> <b>Espesores</b>	<b>NO.1075</b> <b>Herramienta de</b> <b>Medición de</b> <b>Espesores</b>	<b>NO.1076</b> <b>Adaptador para</b> <b>DENSO 7050</b>	<b>NO.1077</b> <b>H10 Adaptador para</b> <b>Inyector DENSO</b>
 <small>H20 backflow kit For caterpillar injectors</small>			
<b>NO.1078</b> <b>H20 Adaptador para</b> <b>Inyector CAT 320D</b>	<b>NO.1079</b> <b>Adaptador</b> <b>Multifuncional</b>	<b>NO.1080</b> <b>Adaptador</b> <b>Multifuncional</b>	<b>NO.1081</b> <b>Colector de</b> <b>Combustible</b> <b>BOSCH</b>

## Herramientas Common Rail

Herramientas Common Rail			
			
<b>NO.1082</b> <b>Extractor de Válvula</b> <b>Bomba BOSCH</b>	<b>NO.1083</b> <b>Extractor de Válvula</b> <b>Bomba DELPHI</b>	<b>NO.1084</b> <b>Herramientas de</b> <b>Prueba de Válvulas</b> <b>Inyector Common</b> <b>Rail</b>	<b>NO.1085</b> <b>Herramientas de</b> <b>Prueba de Válvulas</b> <b>Inyector Common</b> <b>Rail</b>
			
<b>NO.1086</b> <b>Junta de Retorno</b> <b>Inyector</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1087</b> <b>Herramienta de</b> <b>Medición Inyector</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1088</b> <b>Herramientas de</b> <b>Flujo del Inyector de</b> <b>Combustible</b>	<b>NO.1089</b> <b>Medidor de Presión</b> <b>de Cilindro para</b> <b>Camión Diesel</b>
			
<b>NO.1090</b> <b>Herramienta de</b> <b>Filtro Inyector</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1091</b> <b>Herramientas de</b> <b>Reparación Émbolos</b> <b>Bomba HP0</b>	<b>NO.1092</b> <b>Herramienta de 3</b> <b>Puntas</b>	<b>NO.1093</b> <b>Herramienta para</b> <b>CAT 320D</b>

## Herramientas Common Rail

Herramientas Common Rail			
			
<b>NO.1094</b> <b>Herramienta para</b> <b>KOMATSU</b>	<b>NO.1095</b> <b>Herramientas para</b> <b>CAT 320</b>	<b>NO1096</b> <b>Herramienta para</b> <b>Inyector</b> <b>Piezoelectrico</b>	<b>NO.1097</b> <b>Soporte de</b> <b>Desmontaje de</b> <b>Inyector</b>
			
<b>NO.1098</b> <b>Herramientas para</b> <b>nuevos Inyectores</b> <b>CUMMINS</b>	<b>NO.1099</b> <b>Herramientas para</b> <b>Inyector CAT 320D</b>	<b>NO.1100</b> <b>Llave de Torsión</b>	<b>NO.1101</b> <b>Herramienta de</b> <b>Filtro para Inyector</b> <b>DENSO</b>
			
<b>NO.1102</b> <b>T02 Soporte</b> <b>Inyector</b>	<b>NO.1103</b> <b>T04 Soporte</b> <b>Inyector</b>	<b>NO.1104</b> <b>T06 Soporte</b> <b>Inyector</b>	<b>NO.1105</b> <b>Probador de la</b> <b>Válvula Solenoide</b> <b>del Inyector</b>

## Herramientas Common Rail

<b>Herramientas Common Rail</b>			
			
<b>NO.1106</b> <b>Herramientas</b> <b>(40 pza.)</b>	<b>NO.1107</b> <b>Probador de Presión</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1108</b> <b>Microscopio</b> <b>Binocular</b>	<b>NO.1109</b> <b>Microscopio</b> <b>Electrónico de Alta</b> <b>Definición</b>
			
<b>NO.1110</b> <b>NTC--Probador de</b> <b>Limpieza del</b> <b>Tanque de</b> <b>Combustible</b>	<b>NO.1111</b> <b>Herramienta de</b> <b>Reparación de</b> <b>Émbolos Bomba</b> <b>HP0</b>	<b>NO.1112</b> <b>Banco de Trabajo</b>	<b>NO.1113</b> <b>Adaptador de flujo</b> <b>Trasero Inyector</b> <b>1211</b>
		 120	 110
<b>NO.1114</b> <b>Herramientas de</b> <b>Filtro Inyector</b> <b>DENSO</b>	<b>NO.1115</b> <b>Llave de Torsión</b>	<b>NO.1116</b> <b>Extractor de</b> <b>Válvulas Inyector</b> <b>BOSCH 120</b>	<b>NO.1117</b> <b>Extractor de</b> <b>Válvulas Inyector</b> <b>BOSCH 110</b>

## Herramientas Common Rail

Herramientas Common Rail			
			
<b>NO.1118</b> <b>Extractor para</b> <b>Válvula de Bomba</b> <b>BOSCH 818</b>	<b>NO.1119</b> <b>Placa de Piezas de</b> <b>Reparación</b>	<b>NO.1120</b> <b>Soporte para</b> <b>Micrómetro</b>	<b>NO.1121</b> <b>Adaptador de</b> <b>Aceite Trasero</b>
			
<b>NO.1122</b> <b>Herramientas con</b> <b>Espesores</b> <b>CAT 320D/C7/C9/C-9</b>	<b>NO.1123</b> <b>Herramientas con</b> <b>Espesores Inyector</b> <b>CUMMINS ISG</b>	<b>NO.1124</b> <b>Herramientas para</b> <b>Inyectores</b> <b>CUMMINS ISG</b>	<b>NO.1125</b> <b>Herramienta de</b> <b>Prueba de Válvula</b> <b>Inyector</b> <b>CUMMINS ISG</b>
			
<b>NO.1126</b> <b>Llave para inyectores</b> <b>FOTON CUMMINS</b> <b>ISG</b>	<b>NO.1127</b> <b>Herramientas de</b> <b>Prueba de</b> <b>Suministro de Baja</b> <b>Presión</b>	<b>NO.1128</b> <b>Adaptador Universal</b> <b>para Inyectores</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1129</b> <b>Indicador Digital a</b> <b>Prueba de Aceite</b>

## Herramientas Common Rail

<b>Herramientas Common Rail</b>			
			
<b>NO.1130</b> <b>Base Magnética</b>	<b>NO.1131</b> <b>Herramientas de</b> <b>Medición de</b> <b>Espesores a prueba</b> <b>de aceite</b>	<b>NO.1132</b> <b>Herramientas de</b> <b>Prueba de Válvulas</b> <b>Injector DENSO</b>	<b>NO.1133</b> <b>Herramientas de</b> <b>Reparación de</b> <b>Válvulas</b> <b>piezoeléctricas</b> <b>BOSCH</b>
			
<b>NO.1134</b> <b>Llave de Solenoide</b> <b>BOSCH/DENSO</b>	<b>NO.1135</b> <b>Llave de Solenoide</b> <b>CAT 320D</b>	<b>NO.1136</b> <b>Herramientas de</b> <b>Desmontaje Injector</b> <b>BOSCH 110/120/ISG</b>	<b>NO.1137</b> <b>Detector de Circuito</b> <b>de Automóvil</b>
			
<b>NO.1138</b> <b>Simulador de</b> <b>Resistencia</b> <b>Automotriz</b>	<b>NO.1139</b> <b>Termómetro</b> <b>Infrarrojo</b>	<b>NO.1140</b> <b>Herramientas de</b> <b>Accesorios</b> <b>Injectores Common</b> <b>Rail</b>	<b>NO.1141</b> <b>Herramientas</b> <b>Injector</b> <b>Piezoelectrico</b>

## Herramientas Common Rail

Herramientas Common Rail			
			
<b>NO.1142</b> <b>Herramientas para</b> <b>Accesorios de</b> <b>Inyectores CR</b>	<b>NO.1143</b> <b>Herramientas para</b> <b>Bujes de Inyector CR</b>	<b>NO.1144</b> <b>Herramientas de</b> <b>Desmontaje del</b> <b>Inyector CR Simple</b>	<b>NO.1145</b> <b>Extractor de</b> <b>Inyectores</b>
			
<b>NO.1146</b> <b>Herramienta de</b> <b>Prueba de aceite de</b> <b>Alta Presión CR</b>	<b>NO.1147</b> <b>Herramienta de</b> <b>Desmontaje</b> <b>O'ring/Estopera</b>	<b>NO.1148</b> <b>Herramientas de</b> <b>Prueba de Turbos</b>	<b>NO.1149</b> <b>Caja de Espesores</b>
			
<b>NO.1150</b> <b>Caja de Espesores</b>	<b>NO.1151</b> <b>Herramienta CR</b> <b>Simple (5 pza.)</b>	<b>NO.1152</b> <b>Adaptador de Tubo</b> <b>Common Rail</b>	<b>NO.1153</b> <b>Máquina de</b> <b>Limpieza SCR</b>